



Manual

- + Vinkler i grader
- + Vinkler i procenter
- + Rise oversigt (% = cm / 1m)
- + Akustisk signal på niveau og lod
- + Slope display
- + Hukommelse / Hold
- + Med integreret laser
- + Kontrol nøjagtighed
- + Kalibrering
- + Vedligeholdelse
- + Anvendelse vinkel

Hvordan måler man?

Sæt DIGITAL LEVEL på objektet, der skal måles og tryk på ON / OFF-knappen. Herefter vises vinklen.

VIGTIGT!

Check ofte nøjagtigheden (se under „Kalibrering“)



1 ON / OFF

Tryk for at tænde eller slukke. For at spare strøm vil DIGITAL LEVEL automatisk slukke efter 6 minutter, hvis den ikke er i brug.

2 HOLD

Fryser displayet.

3 Listen & Level Audio

Tryk for at aktivere eller deaktivere beeper, som lyder på niveau og lod.

4 Kalibrering

Se punkt om "Kalibrering"

5 °% = cm / 1m

Tryk for at ændre display enheder.

Grader (°) Slope (%) Pitch (cm/1m)

Bemærk: Procent på displayet svarer til cm højde pr 1 meter i længden

Bemærk: % knappen kan bruges, selv når displayet er på HOLD.

6OP / NED pilene

Venstre & højre indikatorer peger i retning af niveau eller lod. Indikatorerne bliver kortere, når DIGITAL LEVEL kommer tættere på niveau (0 °) eller lod (90 °).

7 Lavt batteri

Lavt 9V batteri - se under „Vedligeholdelse“

8 Digital Display

Viser målinger

Displayet viser højre side op, når DIGITAL LEVEL vender ned

9. Listen & Level audio

Beeper vil lyde på niveau (0 °) og på lod (90 °).

10 ° / %

Måling af grader (°) og hældning (%).

Kalibreringsprocedurer

Kalibrerings proceduren svarer til et kalibrering check. Kalibrer knappen skal skubbes på hvert af de to ende-til-ende positioner, således at DIGITAL LEVEL opbevarer vinkel behandlinger.

Værktøjet skal placeres på en vandret eller lodret flade, ellers vil displayet ignorere kalibreringen.

Placer DIGITAL LEVEL på en flad overflade.

Vent 10 sekunder. Tryk og hold knappen Kalibrer i 2 sekunder. (CAL1) vises kort på displayet.



Roter DIGITAL LEVEL fra ende til ende. Vent 10 sekunder.



Tryk på knappen Kalibrer igen. (CAL2) vises kort på displayet. DIGITAL LEVEL er nu blevet kalibreret vandret.



De bedste resultater fås ved at kalibrere i lodret position. Følg de samme procedurer som nævnt ovenfor for kalibrering vandret.

Kontrol Kalibrering

Standard boble niveauer at ændre nøjagtighed i en kort tid på grund af håndtering. Du kan kontrollere rigtigheden af DIGITAL LEVEL til enhver tid.

Kontroller DIGITAL LEVEL, især efter et fald, efter lang tid uden brug eller efter temperaturændringer.

Placer DIGITAL LEVEL på en plan vandret overflade med displayet vendt mod dig og den vinkel læsning i høj grad (°). Vent 10 sekunder. Bemærk display. Roter værktøjet fra ende til ende imens

displayet vender væk fra dig. Vent 10 sekunder. Bemærk displayet. De to målinger skal matche inden for 0,1 °.

Hvis ikke, skal du følge kalibreringsproceduren.

Fås også med integreret Laser modul, der gør det muligt at forlænge vinkler op til 30 m. Batteriets levetid er cirka 8 timer.

Vedligeholdelse

Hvornår og hvordan du ændrer batterier? Hvis batteriet i DIGITAL LEVEL bliver lavt, tændes en batteri indikator.

DIGITAL LEVEL vil fortsætte med at fungere normalt, men batteriet bør udskiftes inden for en dag. Når batteriet har nået en kritisk lav spænding, vil DIGITAL LEVEL slukke sig selv, indtil et nyt batteri er installeret.

Batteriet er inde i netledningen. Hvis du vil installere batteriet, skal netledningen fjernes ved hjælp af en mønt. Vær omhyggelig med ikke at trække i batteriets ledninger

Følgende tips vil sikre, at din DIGITAL LEVEL holdes i topform. Bliver din DIGITAL LEVEL sprøjtet til med f.eks. mørtel eller andre byggeplads restprodukter, skal den blot tørres med en fugtig klud.

DIGITAL LEVEL må ikke sænkes ned i vand.

Gode råd

Der er mange måder, hvorpå vinkler kan måles, og resultaterne vises.

Grader bruges oftest i træ- og metalkonstruktion. DIGITAL LEVEL måler alle vinkler af en cirkel (4 x 90 °).

Procentdel: er målt som følger:

0 ° = 0 % 45 ° = 100 %

45 ° = 100 % 90 ° = 0 %

Hældning (%) anvendes hovedsageligt indenfor civil engineering.

Tajima Trading ApS

Kærvangen 7B

9560 Hadsund

Denmark

Tel: + 45 9652 0860

Fax: + 45 9652 0861

eMail: info@tajima.